



TECH-PLAST

TECH-PLAST SP. Z O.O.
64-232 Kiełpiny 98D
www.tech-plast.eu

Zasady BHP przy montażu płyt z poliwęglanu

- Unikać niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie należy montować płyt w silnym wietrze, burzy i deszczu.
- Zachować szczególną ostrożność przy cięciu płyt, ubierać okulary ochronne oraz rękawiczki powlekane gumą.
- Należy upewnić się, że używane narzędzia są odpowiednie do konkretnego materiału.
- Przestrzegać zasad instrukcji montażu.